



mundiallux  
A ARTE EM ILUMINAR

## Manual de Instalação Espeto de Jardim Lunar

### Aviso



Antes de iniciar a instalação, recomendamos que leia atentamente o manual completo e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o correto funcionamento e a durabilidade deste produto estão diretamente ligados à instalação adequada, conforme orientações fornecidas neste manual



E recomendado o uso de EPI para o manuseio e instalação da peça, caso contrário o produto perde sua garantia se for utilizado e instalado fora da sua normalidade, tornando-o inseguro

A execução de instalações elétricas deve ser confiável por profissionais experientes, que estejam em conformidade com a norma NBR 5410 e demais regulamentações pertinentes

A norma NBR 5410 faz a recomendação da utilização de um Dispositivo de Corrente Residual (DR) e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O interruptor DR desempenha a função de proteção contra riscos de choques elétricos decorrentes de vazamentos de corrente, ao passo que o DPS é para evitar surtos de tensão que tenham potencial para causar danos a equipamentos eletrônicos.

### Atenção



Verifique atentamente a condição do produto antes de iniciar a instalação.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

### Modo de Instalação

O Espeto de Jardim Lunar foi desenvolvido para uma instalação prática e versátil, adaptando-se tanto a áreas externas com solo terroso ou gramado, quanto para a instalação em paredes. A seguir confira atentamente as instruções específicas para cada tipo de instalação.




mundiallux

A ARTE EM ILUMINAR


## Manual de Instalação Espeto de Jardim Lunar

### Conteúdo da Embalagem



## Manual de Instalação Espeto de Jardim Lunar

### Instalação em Solo Terroso ou Gramado



1. Por segurança, desligue o disjuntor da rede onde o espeto será ligado. Nunca mexa na fiação com energia ligada.

2. Comece definindo com precisão onde o espeto será instalado.

3. Conecte o espeto no corpo do produto, rosqueando até ficar firme. **Conforme imagem '1'**.

4. Fixe o espeto de Jardim Lunar no solo, até que fique firme e nivelado.

5. Certifique-se de que os cabos estão preparados para a conexão. O espeto deve ser ligado a uma rede compatível. Para garantir durabilidade e segurança, indicamos adquirir e utilizar conectores Underground Mundial LUX com vedação IP68, ideais para áreas externas.

6. A ligação do fio terra é obrigatória. Ele deve estar conectado a um sistema de aterramento eficiente e dentro das normas técnicas. Isso garante a proteção do usuário e do equipamento. O não uso pode ocasionar a perda da garantia.

**Conforme imagem '2'**.

7. Para ajustar a angulatura do fecho, remova a proteção de silicone, de preferência com uma pinça. Utilize uma chave de fenda Philips para afrouxar o parafuso (**Conforme imagem '3'**) e ajustar o ângulo conforme sua preferência, (**Conforme imagem '4'**) após isso aperte o parafuso até que fique firme e se mantenha na posição definida e coloque novamente a proteção de silicone.

8. Após a instalação, religue o disjuntor e verifique se o espeto de jardim está funcionando corretamente.




mundiallux

AARTE EM ILUMINAR

## Manual de Instalação Espeto de Jardim Lunar

### Instalação em Paredes




1. Desligue a energia elétrica antes de iniciar. Desligue o disjuntor da rede elétrica onde o espeto será instalado. Nunca manuseie a fiação com o circuito energizado.
2. Escolha o local de instalação com precisão. Defina o ponto exato na parede onde o espeto será fixado e verifique a direção da luz para garantir o efeito desejado no ambiente.
3. Prepare os furos para fixação. Posicione a base do espeto na parede e marque os três pontos de fixação. Utilize uma furadeira com broca adequada para abrir os furos no tamanho das buchas fornecidas. Garanta que os furos estejam alinhados e com profundidade suficiente para uma fixação firme.
4. Faça a conexão elétrica. Conecte os cabos de alimentação aos fios do espeto e isole-os com fita isolante.
5. O fio terra deve ser ligado a um sistema de aterramento eficiente, conforme as normas técnicas. Essa conexão é essencial para a segurança do usuário e a proteção do equipamento. O não uso pode ocasionar a perda da garantia.
6. Com a fiação conectada, posicione a base do espeto sobre os furos e utilize os três parafusos e buchas que acompanham o produto para realizar a fixação. Certifique-se de que o espeto esteja firme e bem nivelado.
7. Por fim, religue o disjuntor e verifique se o espeto de jardim está funcionando corretamente.



## Manual de Instalação Espeto de Jardim Lunar


**Referências** ML-0430, ML-0431

<b>Potência máxima</b>	5W
<b>Tensão</b>	127-220V
<b>IRC</b>	>95
<b>Material</b>	Alumínio
<b>Garantia</b>	3 anos
<b>Acompanha</b>	1 Espeto, 3 buchas, 3 parafusos



**Referências** ML-0432, ML-0433

<b>Potência máxima</b>	10W
<b>Tensão</b>	127-220V
<b>IRC</b>	>95
<b>Material</b>	Alumínio
<b>Garantia</b>	3 anos
<b>Acompanha</b>	1 Espeto, 3 buchas, 3 parafusos



**Referências** ML-0434, ML-0435

<b>Potência máxima</b>	15W
<b>Tensão</b>	127-220V
<b>IRC</b>	>95
<b>Material</b>	Alumínio
<b>Garantia</b>	3 anos
<b>Acompanha</b>	1 Espeto, 3 buchas, 3 parafusos

